FABBRICATORE DI GHIACCIO

HFG15000

MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE. Prima di utilizzare il prodotto vi invitiamo a leggere il seguente manuale di istruzioni e di conservarlo in modo da poterlo consultare anche in futuro.

TABLE OF CONTENTS

NORME DI SICUREZZA…….. …. 2

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA ALL'USO

NORME DI SICUREZZA.....……3

ELENCO DELLE PARTI……..……4

PROCEDURA E MANUTENZIONE

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO…… ……..7

RISOLUZIONE PROBLEMI……..7

TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM……..……....8

EXPLOSIVE DRAWINGS……9

WARRANTY INFORMATION……10

La tua sicurezza e quella degli altri è molto importante.

NORME DI SICUREZZA

All’interno di questo manuale troverai alcune informazioni di sicurezza.

Vi raccomandiamo di seguirle con attenzione..

Questo è il simbolo che contraddistingue le informazioni di sicurezza:

Tutti le comunicazioni di sicurezza saranno seguiti dal suddetto simbolo e dale parole “PERICOLO” o “ATTENZIONE”.

AVVERTIMENTO

ATTENZIONE

Quando si utilizzano apparecchiature elettriche è buona norma rispettare delle semplici norme di sicurezza per ridurre I rischi di incendi, scosse elettriche e danni a cose o persone.

- Non accendere questo o ogni altro apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato.

Non provare a riparare il cavo da soli ma rivolgersi ad un centro di assistenza specializzato.
Posizionare l'apparecchio in modo che la presa di corrente sia facilmente accessibile.
Connettere la spina alla presa di corrente facendo attenzione che il voltaggio sia uguale a quello dell'apparecchio. Evitare di connettere altre unità alla stessa presa di corrente quando si utilizza questa unità.

- Evitare che il cavo di alimentazione si poggi su moquette o su altre superfici calde. Non coprire il cavo. Non immergerlo in acqua.
- Non è consigliabile utilizzare una prolunga di corrente.
- Scollegare l'apparecchio prima di effettuarne la pulizia o provvedere alla riparazione di qualche parte di esso.
- Tenere l'unità lontana dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, posizionarlo lontano dalla luce diretta del sole e assicurarsi che ci siano almeno 10mm di spazio tra il retro e/o i lati dell'unità e le pareti.
- Nell'unità può essere inserita soltanto acqua.
- Non pulire l'apparecchio con fluidi infiammabili le esalazioni potrebbero creare principi di incendio o esplosioni.
- Non coprire l'unità.
- Evitare di far utilizzare l'apparecchio da persone con ridotte capacità fisiche o mentali senza una supervisione da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.

AVVERTIMENTO: Assicurarsi che l'alimentazione dell'apparecchio abbia una messa a terra.
IMPORTANTE: I cavi dell'alimentazione di questa unità indicano il seguente stato:

Verde o Verde con riga gialla:	Terra
Blu:	Neutrale
Marrone:	Polo caldo

Assicurarsi di posizionare l'apparecchio su una superficie diritta, stabile e solida.

ELENCO DELLE PARTI

Istruzioni generali

1. Paletta del ghiaccio.
2. Sensore di vaschetta ghiaccio piena
3. Vaschetta raccogli ghiaccio
4. Coperchio con finestra trasparente.
5. Presa d’aria.
6. Tappo per lo scarico dell’acqua: lato frontale/inferior dell’unità

.

7. Indicazione di raggiungimento del livello massimo: ———— ▲ ————

Rimuovere la vaschetta del ghiaccio per verificare se è stato superato il livello massimo di acqua inserita nell’apparecchio.



Pannello di controllo e funzioni

Pannello di controllo:

A. Spie per la dimensione dei cubetti di ghiaccio. Grandi (L) o piccoli (S)
B. Spia di accensione
C. Spia vaschetta ghiaccio piena
D .Spia di indicazione per la mancanza di acqua nell'unità.
E. Tasto di accensione e spegnimento dell'unità
F. Tasto per la selezione della dimensione dei cubetti.





PROCEDURA E MANUTENZIONE

Tirare l'unità fuori dall'imballaggio.

1. Rimuovere l'imballaggio esteriore ed interiore. Controllare se all'interno della scatola sian presenti la vaschetta per la raccolta del ghiaccio e la paletta.
2. Rimuovere l'adesivo che mantiene gli accessory e procedure alla pulizia della tanica e della vaschetta.

ATTENZIONE: Inserire solo acqua potabile.

Connettere l'unità alla presa di corrente

⚠ ATTENZIONE

*** Un uso improprio della presa della corrente può casuare delle scosse elettriche. Se il cavo dell'apparecchio è danneggiato rivolgetevi ad un centro di assistenza autorizzato.**

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di utilizzare il fabbricatore di ghiaccio è fortemente raccomandato di procedure ad una pulizia di alcune sue parti.

1. Estrarre la vaschetta raccogli ghiaccio.
2. Pulire l'interno dell'apparecchio con un detergente delicato, acqua tiepida e un panno morbido.
3. Risciacquare con acqua e asciugare utilizzando un panno asciutto.
4. L'esterno dell'apparecchio può essere pulito con un normale detergente non aggressive e acqua tiepida.
5. Asciugare l'interno e l'esterno dell'unità con un panno morbido.
6. Quando si ha intenzione di riporre l'apparecchio per lungo tempo, provvedere ad asciugare per bene tutte le sue parti.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

1. Aprire il coperchio, rimuovere la vaschetta raccogli ghiaccio e immettere l'acqua nella tanica.
2. Fare attenzione che il livello dell'acqua non superi il livello massimo indicato nell'apparecchio.
3. Riposizionare la vaschetta raccogli ghiaccio.
4. Premere tasto "ON/OFF" per iniziare il ciclo di creazione dei cubetti di ghiaccio.
5. Selezionare la dimensione dei cubetti agendo sul tasto SELECT. Se la temperatura dell'ambiente è più bassa di 15°C si consiglia di selezionare i cubetti più piccoli per evitare che cubetti stessi si attacchino l'uno all'altro all'interno della vaschetta.
6. Il ciclo di produzione di cubetti dura dai 6 ai 13 minuti, a seconda della dimensione di cubetti scelta e dalla temperature dell'ambiente. La temperatura dell'ambiente racomandata è tra i 10 e i 43 °C.
7. Se la pompa dell'acqua non riesce più a pescare acqua nella tanica l'apparecchio andrà automaticamente in stop e si accenderà la spia "ADD WATER".
8. Fermare l'unità immettere altra acqua nella tanica e riavviare l'apparecchio.
9. L'unità si spegnerà automaticamente quando la vaschetta raccogli ghiaccio è piena. Sull'apparecchio la spia "ICE FULL" ci indicherà che è il momento di svuotarla.
   ATTENZIONE: L'esposizione dell'apparecchio ai raggi del sole potrebbe causare un malfunzionamento dei sensori ad infrarossi. Se l'apparecchio non si ferma automaticamente anche se la spia "ICE FULL" è accesa, spostare l'apparecchio in una zona lontana dai raggi solari.
10. Cambiare l'acqua all'interno dell'apparecchio ogni 24 ore per mantenere un livello di igiene accettabile.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione:
Spia “Add Water” accesa	Manca acqua	Fermare l’apparecchio, introdurre altra acqua e premere nuovamente il tasto “ON/OFF” per riavviarlo.
Spia “Ice Full” accesa	La vaschetta raccogli ghiaccio è piena.	Rimuovere il ghiaccio dalla Remove ice from ice basket. **Continuous press “Select” button 5 seconds, the unit could make ice 10 cycles even “Ice” indicator is on.**
I cubetti si attaccano tra loro.	Il processo per la realizzazione dei cubetti è troppo lungo.	Fermare l’apparecchio e riavviarl quando I cubetti inziano a sciogliersi. Selezionare la modalità cubetti di ghiaccio piccoli .
	La temperature dell’acqua nella tanica è troppo bassa.	Replace the water. Temperature of water recommended at 8−32˚C
Non si forma ghiaccio.	La temperature della stanza o dell’acqua è troppo alta.	La temperatura dell’ambiente deve essere tra i 10 e 43°C e la temperature dell’acqua deve essere tra gli 8 e I 32°C
	C’è una perdita nel sistema refrigerante	Portare l’apparecchio ad un centro di assistenza.
	La tubatura del condotto di raffreddamento è bloccata.	Portare l’apparecchio ad un centro di assistenza.

DIAGRAMMA ELETTRICO



Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - **2002/95/CE (Direttiva RoHS)** RoHS – Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC. Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici. Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti D.Lgs.n.22/1997).

CONDIZIONI DI GARANZIA

ITALVIDEO INTERNATIONAL S.R.L. garantisce l'apparecchio, destinato ad uso domestico, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Sono completamente gratuite quelle riparazioni che verranno effettuate presso i laboratori dei nostri Centri Assistenza Tecnica Autorizzati, purché gli apparecchi vengano ad essi direttamente trasportati o inviati in porto franco. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al nostro CENTRO ASSISTENZA DI ZONA. IMPORTANTE – Perché l'apparecchio sia coperto da garanzia è indispensabile che il certificato sia compilato in tutte le sue parti con particolare attenzione alla data di acquisto, al timbro del rivenditore e completo dello scontrino d'acquisto. ATTENZIONE – Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. E' necessario consegnare il certificato di garanzia unitamente al prodotto all'atto della richiesta della riparazione. Per qualsiasi problema di funzionamento rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato dalla ITALVIDEO INTERNATIONAL S.R.L., a voi più vicino.